

Installation

Turn on your computer.
Connect the USB plug attached to keyboard to an available USB port on your computer.
Your computer will detect and install the necessary drivers for your keyboard automatically.
Once the installation is complete your keyboard will be ready to use.

Troubleshooting

1. If your keyboard is not responding, be sure to check if the USB connector is correctly and securely connected to the computer USB port. Check to see if there are any breaks or sharp twists in the cable.
2. If your USB keyboard does not respond make sure your computer is turned on. If you connected your keyboard while your computer was shut down, try disconnecting and re-connecting the keyboard while the computer is turned on.
3. If the keys on your keyboard are sticking or slightly harder to push the problem may be caused by something previously spilled on the keyboard. If you spilled a sticky substance on your keyboard, drain the liquid and then completely wipe the keyboard with a damp cloth. Allow the keyboard to dry completely before reconnecting it to your computer.
4. In very few instances, there may be some packaging plastic left over from production. If one particular key is sticking, you may want to check and see if there is any plastic under the sticking key. If so, you can gently pop the sticking key off and remove the plastic underneath the key. Before you return the key to its position on the keyboard, check for dust or debris under the key. Any dust or debris can cause friction between the key and the circuit board and needs to be removed.
5. Keep all items away from direct sunlight, moisture, dirt, extreme heat and abrasive chemicals (cleaning solutions). Please note that abrasive chemicals can fade the lettering on the keyboard.
6. If the keyboard is accidentally immersed or splashed by liquids, switch off your PC immediately and unplug all items. Turn the keyboard upside down to drain any liquids. If the liquid was water, simply let the keyboard dry before using it. If you spilled a sticky substance on your keyboard, drain the liquid and then completely wipe the keyboard with a damp cloth. Allow the keyboard to dry completely before reconnecting it to your computer.
7. For optimum performance, keep your keyboard clean and free of debris, such as food crumbs or dust. Keyboards should be cleaned with a "spray and wipe" cleaner with either a cloth or tissue on a monthly basis.

Installation

Allumez votre ordinateur.
Branchez la fiche USB du clavier à un port USB libre sur votre ordinateur.
Votre ordinateur détectera et installera automatiquement les pilotes nécessaires pour le clavier. Une fois l'installation complétée, votre clavier est prêt à utiliser.

Dépannage

1. Si votre clavier ne fonctionne pas, vérifiez que le connecteur USB est correctement branché et sécurisé au port USB de l'ordinateur. Vérifiez qu'il n'est pas cassé ou extrêmement tordu.
2. Si le clavier USB ne fonctionne pas vérifiez que l'ordinateur est en marche. Si vous avez branché le clavier pendant que l'ordinateur était mis hors tension, essayez de déconnecter et reconnecter le clavier pendant que l'ordinateur est en marche.
3. Si les touches sur le clavier se coincent ou sont difficiles à appuyer, cela peut survenir d'un déversement de liquide sur le clavier. Si de liquide collant à été déversé sur le clavier, purgez le liquide du clavier et essuyez le clavier avec un chiffon légèrement humecté. Laissez le clavier sécher complètement avant de reconnecter l'ordinateur.
4. Dans peu d'instances, il est possible qu'il y ait de plastique restant de la fabrication du clavier. Si une touche se colle, vérifiez s'il y a un peu de plastique en dessous de la touche. S'il y en a, faites sortir la touche et enlevez la plastique. Avant de remplacer la touche, enlevez toute poussière et tout débris. De la poussière et de débris peut causer de friction entre la touche et la carte de circuits imprimés et doit être enlevé.
5. N'exposez pas le clavier aux rayons directs du soleil, à l'humidité, à la saleté, aux températures élevées, et produits chimiques abrasifs (solvants de nettoyage). Notez que les produits chimiques abrasifs peuvent décolorer le lettrage sur le clavier.
6. Si le clavier est immergé dans de liquide ou est sujet aux éclaboussures par accident, mettez l'ordinateur hors tension immédiatement et débranchez tout périphérique. Retournez le clavier pour faire sortir tout liquide. Si le liquide était de l'eau, simplement laissez le clavier sécher avant de l'utiliser. Si le liquide était collant, faites sortir le liquide et essuyez le clavier avec un chiffon légèrement humecté. Laissez le clavier sécher complètement avant de le reconnecter à l'ordinateur.
7. Pour obtenir la meilleure performance, gardez le clavier dans un état propre et sans débris tel que les miettes d'alimentation ou de la poussière. Le clavier doit être nettoyé avec un nettoyeur spray avec un chiffon ou de papier-mouchoir au mois.

System Requirements

One free USB port
Microsoft Windows™ XP/Vista/7

Adjusting the Legs

The keyboard legs are designed to accommodate different desk/chair sizes and personal preference.
Pull out or push in the keyboard legs to a position that feels comfortable when typing.

Exigences du système

Un port USB libre
Microsoft Windows™, XP, Vista ou Windows 7

Comment ajuster les pattes du clavier

Les pattes du clavier sont ajustables aux préférences personnelles. Retirez ou poussez les pattes pour trouver une position confortable pour le tapage.

LIMITED WARRANTY

THE SOURCE WARRANTY

The Source warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. Within this period, simply take the product and your proof of purchase to any The Source store or dealer and the product will be repaired without charge for parts and labour. The Source reserves the right to charge for transportation. Any product which has been subject to misuse or accidental damage is excluded from this warranty.

This warranty is only applicable to a product purchased through The Source company owned stores and dealers and to a product that is presented for repair in a country where The Source offers the product for sale. While this warranty does not confer any legal rights other than those set out above, you may have additional statutory rights which will vary under the laws of the various countries, states, province and other governmental entities in which The Source operates. This warranty is subject to all statutory rights you may have in the country of purchase.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Imported by / Importé par
The Source / La Source
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Manufactured in China / Fabriqué en Chine

For product support please visit
www.thesource.ca

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca



Limited Warranty/Garantie Limitée

© 2011 The Source / La Source
All Rights Reserved. / Tous droits réservés.

